



SC 600 PLUS STEP CONTROLLER CENTRALE FRIGORIFERA / REFRIGERATION UNIT



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL

_	INDICE					
INTRODU	ZIONE	CAP. 1				
Pag. 4 1. Pag. 4 1. Pag. 4 1. Pag. 4 1.	 Codici identificazione prodotti Dimensioni di ingombro Dati di identificazione 					
INSTALLA	ZIONE	CAP. 2				
Pag. 5 2. Pag. 5 2. Pag. 5 2. Pag. 6 2.	 Dotazioni standard per il montaggio e l'utilizzo Installazione della Scheda di Gestione Master Installazione della Console PLUS SC 600 					
FUNZION		CAP. 3				
Pag. 7 3.	g g					
	RISTICHE TECNICHE	CAP. 4				
Pag. 8 4. Pag. 8 4.						
PROGRAM	IMAZIONE DATI	CAP. 5				
	 Display LCD Scheda di Gestione Master Generalità Simbologia Parametri del sistema PLUS SC 600 Impostazione e visualizzazione del setpoint di pressione Programmazione 1° livello (Livello Utente) 					
DESCRIZI	ONE DEL FUNZIONAMENTO	CAP. 6				
Pag. 16 6. Pag. 16 6. Pag. 16 6. Pag. 16 6. Pag. 17 6. Pag. 17 6.	 Condizione di attivazione/disattivazione compressori Condizione di attivazione/disattivazione ventilatori Funzionamento "senza rotazione" Funzionamento "con rotazione" 					
DIAGNOS	TICA	CAP. 7				
Pag. 18 7. Pag. 19 7. Pag. 19 7.	2 Gestione storico allarmi					
ALLEGATI	<u> </u>					
Pag. 38 A Pag. 39 A Pag. 40 A	.2 Schema di connessione scheda Master	one Master				



SC 600 PLUS

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

1.1

GENERALITA'

Il sistema SC600 PLUS permette il controllo e la gestione della sala macchine di un impianto frigorifero, dove siano presenti più compressori, garantendone un funzionamento omogeneo e una corretta distribuzione dei tempi di lavoro fra le singole macchine; il tutto nella massima sicurezza di funzionamento unita alla comodità di poter installare ovunque la Console Operativa (DISPLAY LCD) SC600 PLUS, indipendentemente dalla dislocazione del quadro di potenza.

1.2


CODICI IDENTIFICAZIONE PRODOTTI

PLUS SC 600

Sistema di controllo per la gestione di centrali frigorifere.

1.3

DIMENSIONI DI INGOMBRO



1.4

DATI DI IDENTIFICAZIONE

L'apparecchio descritto sul presente manuale è provvisto sul lato di una targhetta riportante i dati d'identificazione dello stesso:

- · Nome ed indirizzo del Costruttore
- Codice e modello quadro elettrico dell'apparecchio
- Matricola
- · Grado di protezione IP e data
- · Tensione di alimentazione





CAPITOLO 2: INSTALLAZIONE

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE

2.1

- 1. Installare l'apparecchio in luoghi che rispettino il grado di protezione ed attenersi a mantenere il più possibile integra la scatola quando vengono effettuate le forature per l'alloggiamento dei pressacavi e/o pressatubi;
- 2. Evitare di utilizzare cavi multipolari nei quali siano presenti conduttori collegati a carichi induttivi e di potenza e conduttori di segnale quali sonde ed ingressi digitali;
- 3. Evitare di alloggiare nella stesse canaline, cavi di alimentazione con cavi di segnale (sonde ed ingressi digitali)
- 4. Ridurre il più possibile le lunghezze dei cavi di collegamento, evitando che il cablaggio assuma la forma a spirale dannosa per possibili effetti induttivi sull'elettronica;
- 5. Prevedere a monte del controllo elettronico un fusibile di protezione generale;
- **6.** Tutti i conduttori impiegati nel cablaggio devono essere opportunamente proporzionati per supportare il carico che devono alimentare;
- 7. Qualora si renda necessario prolungare le sonde è necessario l'impiego di conduttori di sezione opportuna e comunque non inferiore a 1 mm².

DOTAZIONI STANDARD PER IL MONTAGGIO E L'UTILIZZO

2.2


Il sistema PLUS SC 600, per il montaggio e l'utilizzo, è dotato di:


- N° 1 staffa fissaggio;
- N° 1 cavo plug telefonico;
- · N° 1 manuale d'uso.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI GESTIONE MASTER


2_3


Fig. 1: Posizionare la Scheda di Gestione MASTER nell'apposita guida din e abbassare i 4 agganci per fissare la scatola al quadro.





INSTALLAZIONE DELLA CONSOLE PLUS SC 600





Effettuare tutti i collegamenti elettrici secondo gli schemi allegati per il modello corrispondente (vedi le relative tabelle in ALLEGATI).




Per effettuare i collegamenti elettrici in modo affidabile e mantenere il grado

di protezione della scatola si consiglia di utilizzare opportuni pressacavi e/o pressatubi per serrare a tenuta tutti i cablaggi. Si consiglia di distribuire il passaggio dei conduttori all'interno del quadro il più ordinato possibile, in particolar modo tenere lontano i conduttori di potenza da quelli di segnale. Utilizzare eventuali fascette di tenuta.

installare dispositivi di protezione da sovracorrenti per cortocircuiti, onde evitare il danneggiamento del dispositivo.

Ogni operazione di intervento e/o manutenzione deve essere effettuata scollegando il quadro dall'alimentazione elettrica e da tutti i possibili carichi induttivi e di potenza a cui esso risulta essere connesso; questo per garantire la condizione di massima sicurezza per l'operatore.

Fig. 5 : Layout componenti



CAPITOLO 3: FUNZIONALITA'

FUNZIONI GESTITE DA PLUS SC 600

3.1

Il sistema **SC600 PLUS** si compone di due distinte parti, la Console Operativa (DISPLAY LCD) e la Scheda di Gestione (MASTER) collegate tra loro tramite un normale cavo telefonico.

La Scheda di Gestione viene installata all'interno di un quadro elettrico e da essa vengono dati i consensi di accensione e spegnimento ai compressori.

La Console Operativa permette l'intero settaggio e controllo del sistema e può essere installata anche a diverse decine di metri dalla Scheda di Gestione Master in quanto remotizzata tramite un normale cavo telefonico.

Le funzioni gestite dal sistema PLUS SC 600 STEP CONTROLLER sono le seguenti:

- Visualizzazione e regolazione dei parametri (SET pressione alta e bassa)
- Attivazione/disattivazione stato di stand-by
- Segnalazione e visualizzazione allarmi impianto
- Regolazione dello stato dei compressori e ventilatori
- · Funzione orologio.



CAPITOLO 4: CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

Tensione 230 V~ \pm 10% 50Hz

Potenza max. assorbita ~ 8 VA

CONDIZIONI CLIMATICHE

Temperatura di lavoro -10 ÷ 60°C Temperatura di immagazzinaggio -30 ÷ 70°C

Umidità relativa ambiente Inferiore al 90% Hr

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di sonde pressione 4...20 mA Range di lettura -0,5...30 bar

CARATTERISTICHE DI USCITA

Uscite su relè N.A. 16 A (AC1) 230 VAC

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni scatola Console Slim 100 (mm) 42 x 25 x 165 (HxPxL)

CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO E MECCANICHE

Grado di protezione Console IP55

Materiale scatola Console ABS autoestinguente

4.2 CONDIZIONI DI GARANZIA

Il sistema *PLUS SC 600* STEP CONTROLLER è coperto da garanzia contro tutti i difetti di fabbricazione per 12 mesi dalla data di consegna. Il cattivo funzionamento causato da manomissioni, urti, inadeguata installazione fa decadere automaticamente la garanzia. Si raccomanda vivamente di rispettare tutte le caratteristiche tecniche di esercizio dell'apparecchio.



ATTENZIONE!

Interventi che modifichino il cablaggio elettrico e/o i componenti interni eseguito in modo non conforme a quanto illustrato su questo manuale, oltre a far decadere immediatamente la garanzia, possono causare guasti irreparabili, cattivo funzionamento o generare situazioni di grave pericolo per le persone o per le cose.



PEGO S.r.I. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

PEGO S.r.I. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Ogni nuova release dei manuali dei prodotti PEGO sostituisce tutte le precedenti.




CAPITOLO 5: PROGRAMMAZIONE DATI

LA CONSOLE OPERATIVA PLUS SC 600


5.1

La Console Operativa è utilizzata per la programmazione dei parametri e la loro visualizzazione. La Console può essere installata direttamente presso la sala macchine (es. frontale del quadro di potenza) o in qualunque altro posto da cui sia utile il controllo visivo del funzionamento dell'impianto. Sulla Console Operativa sono presenti dei TASTI DI COMANDO , DELLE ICONE DI SEGNALAZIONE ed un DISPLAY per la programmazione e la visualizzazione di tutte le grandezze indispensabili.



- 1. Display LCD
- 2. Fase dei compressori
- 3. Fase di parzializzazione
- 4. Fase di ventilazione
- Allarme/manutenzione
- 6. SET ventilatori
- 7. UP (incremento valore)
- 8. Stand-by (ferma impianto)
- 9. SET compressori
- 10. DOWN (decremento valore)
- 11. Mute alarm





- 1. stato uscita digitale 1
 - (compress. 1) acceso = attiva, spento = non attiva
- 2. stato uscita digitale 1 (compress. 1) lampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF, fissa = allarme
 - 3. stato uscita digitale 2 (compress. 2) acceso = attiva, spento = non attiva
 - 4. stato uscita digitale 2 (compress. 2) lampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF, fissa = allarme
 - (compress. 3) acceso = attiva, spento = non attiva stato uscita digitale 3
 - 6. stato uscita digitale 3 (compress. 3) lampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF, fissa = allarme
 - 7. stato uscita digitale 4 (compress. 4 o parzializzazione compress. 1) acceso = attiva, spento = non attiva
 - 8. stato uscita digitale 4 (compress, 4 o parzializzazione compress, 1)
 - lampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF, fissa = allarme
 - 9. stato uscita digitale 5 (parzializzazione compress. 2) acceso = attiva, spento = non attiva
 - stato uscita digitale 5 (parzializzazione compress. 2) lampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF
 - 11. stato uscita digitale 6 (parzializzazione compress. 3 o vent. Cond. 1) acceso = attiva, spento = non attiva
 - (parzializzazione compress. 3 o vent. Cond. 1) 12. stato uscita digitale 6
 - l'ampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF 13. stato uscita digitale 7 (ventilatore cond. 1 o 2) acceso = attiva, spento = non attiva
 - 14. stato uscita digitale 7 (ventilatore cond. 1 o 2) lampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF
 - (ventilatore cond. 2 o 3) acceso = attiva, spento = non attiva
 - 16. stato uscita digitale 8 (ventilatore cond. 2 o 3) lampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF
 - 17. stato uscita digitale 9 (ventilatore cond. 3 o 4) acceso = attiva, spento = non attiva
 - 18. stato uscita digitale 9 (ventilatore cond. 3 o 4) lampeggiante = uscita in attesa di ON o OFF
 - 19. manutenzione impianto lampeggiante = richiesta di manutenzione.



15. stato uscita digitale 8

- 20. stato (allarme) acceso = allarme intervenuto non tacitato, ma rientrato da solo
- 21. visualizza il valore di pressione letto dalla sonda di aspirazione (bassa pressione)
- 22. visualizza il valore di pressione letto dalla sonda di mandata (alta pressione)
- 23. visualizza data e ora
- 24. segnalazione di chiamata compressori (generale)
- **25**. [NON USATO]
- **26.** [NON USATO]
- **27.** [NON USATO]
- **28.** [NON USATO]
- 29. segnalazione di chiamata ventilatori (generale)
- **30.** [NON USATO]
- **31**. segnalazione di allarme (generale)
- 32. segnalazione di stand-by impianto
- 33. Programmazione (il controllo è in fase di programmazione)

LOW

PRESS. Lettura sonda di aspirazione (bassa pressione) in Bar.

TFMP.

°C Lettura sonda di aspirazione (bassa pressione) in °C

HIGH

PRESS. Acceso = lettura sonda di mandata (alta pressione) in Bar.

HIGH

PRESS. Spento = lettura sonda di mandata (alta pressione) in °C.

SCHEDA DI GESTIONE MASTER

5.3

La Scheda di Gestione Master del sistema SC 600 PLUS installata all'interno del quadro di potenza, viene alimentata a 230 Vac 50/60Hz ed è facilmente collegabile all'impianto grazie alle connessioni su morsetti da circuito stampato (vedi allegato A2).

INGRESSI ANALOGIGI:

- Sonda di bassa pressione (4...20mA)
- Sonda di alta pressione (4...20mA)

INGRESSI DIGITALI:

1. Protezione "generale" compressore 1
2. Protezione "generale" compressore 2
3. Protezione "generale" compressore 3
4. Protezione "generale" compressore 4
5. Protezione ventilatori condensatore 1-2-3-4
disattiva la relativa uscita disattiva la relativa uscita non disattiva nessuna uscita

6. Pressostato di intervento centrale in manuale disattiva tutte le uscite (vedi parametro)

7. Pressostato di alta generale

8. Pressostato di bassa generale disattiva tutte le uscite compressori e ventilatori

9. Livello freon; livello olio disattiva tutte le uscite dopo ritardo (vedi parametro)



disattiva le uscite compressori

CAP. 5 - Programmazione dati

SC 600 PLUS

USCITE: (contatti normalmente aperti e liberi da tensione)

- Compressore 1
- Compressore 2
- Compressore 3
- Compressore 4 o parzializzazione compressore 1
- Parzializzazione compressore 2
- Parzializzazione compressore 3 o ventilatore 1
- Ventilatore condensatore 1 o 2
- Ventilatore condensatore 2 o 3
- Ventilatore condensatore 3 o 4
- Allarme

5.4

GENERALITA'

Per ragioni di sicurezza e di maggior praticità per l'operatore il sistema PLUS SC 600 prevede due livelli di programmazione: il primo per la sola configurazione dei parametri di SET modificabili frequentemente, il secondo per la programmazione e l'impostazione dei parametri generali relativi alle varie modalità di funzionamento della scheda.

Se si è in programmazione al primo livello non si può accedere direttamente al secondo livello ma occorre preventivamente uscire dalla programmazione.

5.5

SIMBOLOGIA

Per praticità indicheremo con i simboli:

- () il tasto UP che effettua le funzioni di incremento valore:
- (▼) il tasto DOWN che effettua le funzioni di decremento valore.

5.6

PARAMETRI DEL SISTEMA SC 600 PLUS

Il sistema **SC600 PLUS** permette all'operatore di definire i seguenti parametri:

- Settaggio Differenziale di pressione compressori e ventilatori DiC DiU
- Tempo di ritardo accensione compressori T1C
- Tempo di ritardo accensione ventilatori **T1U**
- Tempo di ritardo spegnimento compressori T2C
- Tempo di ritardo spegnimento ventilatori T2U
- Modo di visualizzazione sonde di pressione bar o °C. UM
- Selezione del tipo di freon caricato nel circuito Fty
- Calibrare le sonde di alta e bassa pressione CA1 CA2
- Settaggio numero compressori da gestire nC
- Settaggio numero ventilatori da gestire **nU**
- Abilitazione sensore pressione per ventilatori SeU
- Selezione tipo di attivazione (Senza rotazione / Con rotazione) Seq.
- Conteggio ore di funzionamento per ogni compressore per segnalarne la manutenzione
- Selezione tipo parzializzazione dei compressori con solenoide N.O. o N.C. nPC-tUP
- Tempo minimo di sosta di un compressore ono
- Tempo di ritardo alla partenza del primo compressore ron (solo con Seq = 1)
- Configurazione logica degli ingressi digitali N.O. o N.C. Cdi
- Impostazione dei limiti min. max. dei set point di bassa e alta pressione Lic-LSc-LiU-LSU
- Configurazione della sonda di bassa pressione Sbi-SbF
- Impostazione delle modalità di intervento dell'ingresso digitale n°6 niP-rLo



IMPOSTAZIONE E VISUALIZZAZIONE DEL SETPOINT DI PRESSIONE

In fase di visualizzazione della pressione di alta e bassa:

- 1. Premere il tasto SET COMPRESSORI per visualizzare il valore di SETPOINT corrente.
- 2. Mantenendo premuto tasto SET COMPRESSORI e premendo uno dei tasti (▲) o (▼) si modifica il valore di SETPOINT relativo all'attivazione dei compressori.
- 3. Rilasciare il tasto SET COMPRESSORI per ritornare alla visualizzazione della pressione di alta e di bassa, la memorizzazione delle modifiche apportate avverrà automaticamente.

Per l'impostazione del setpoint relativo all'attivazione dei ventilatori ripetere i tre punti sopraindicati usando il tasto SET VENTILATORI al posto del tasto SET COMPRESSORI.



PROGRAMMAZIONE 1° LIVELLO (Livello Utente)

5.8

Per accedere al menù di configurazione di primo livello è necessario:

- 1. Premere contemporaneamente e mantenere premuti per qualche secondo i tasti (▲) e (▼) fino a quando sul display apparirà la prima variabile di programmazione.
- Rilasciare i tasti (▲) e (▼)
- 3. Selezionare con il tasto (▲) o il tasto (▼) la variabile da modificare.
- Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:
 - · Modificarne l'impostazione mantenendo premuto il tasto SET e premendo uno dei tasti (▲) o (▼).
 - Ad impostazione ultimata dei valori di configurazione, per uscire dal menù premere contemporaneamente e mantenerli premuti per qualche secondo i tasti (▲) e (▼) fino a quando ricompare il valore di pressione.
- 5. La memorizzazione delle modifiche apportate alle variabili avverrà in maniera automatica all'uscita dal menù di configurazione.

Qualora non venga eseguito il punto 4. dopo qualche minuto avverrà automaticamente l'uscita dal menù di configurazione.



5.9

ELENCO DELLE VARIABILI DI 1° LIVELLO (Livello Utente)

LABEL	SIGNIFICATO	VALORI	DEFAULT
diC	Differenziale SET (di pressione) compressori	0.2 ÷ 1 bar (scala -0.5 ÷ 15 bar)	0.4
t1C	Tempo di ritardo accensione compressori (SECONDI)	1 ÷ 240	10
t2C	Tempo di ritardo spegnimento compressori (SECONDI)	1 ÷ 240	10
diU	Differenziale SET (di pressione) ventilatori	0.5 ÷ 2,4 bar (scala 0 ÷ 30 bar)	2
t1U	Tempo di ritardo accensione ventilatori (SECONDI)	1 ÷ 240	10
t2U	Tempo di ritardo spegnimento ventilatori (SECONDI)	1 ÷ 240	10
UM	Unità di misura di visualizzazione e regolazione	0 = bar 1 = °C 2 = °F	0
Fty	Selezione del tipo di freon utilizzato nell'impianto	5 = 507A 1 = R404A 2 = R410A 3 = R407C 4 = R22	1
CA1	Calibrazione sonda aspirazione (di bassa) bar	-9,99,9	0,0
CA2	Calibrazione sonda di mandata (di alta) bar	-9,99,9	0,0
dMY	Data corrente	ggmmaa	
HMS	Ora corrente	0:0023:59	

5.10

PROGRAMMAZIONE 2° LIVELLO (Livello Installatore)

Per accedere al secondo livello di programmazione premere e mantenere premuti i tasti UP (▲), DOWN (▼) e tasto STAND-BY per qualche secondo.

Quando compare la prima variabile di programmazione il sistema automaticamente passa in stand-by. All'uscita della programmazione per riattivare il sistema è necessario disinserire lo stand-by premendo l'apposito tasto STAND-BY sulla Console.

- Selezionare con il tasto (▲) o il tasto (▼) la variabile da modificare. Dopo aver selezionato la variabile desiderata sarà possibile:
- 2. Modificarne l'impostazione mantenendo premuto il tasto SET e premendo uno dei tasti (▲) o (▼).
- Ad impostazione ultimata dei valori di configurazione, per uscire dal menù premere contemporaneamente e mantenerli premuti per qualche secondo i tasti (▲) e (▼) fino a quando ricompare il valore di pressione misurato dalla sonda.
- 4. La memorizzazione delle modifiche apportate alle variabili avverrà in maniera automatica all'uscita dal menù di configurazione.



ELENCO DELLE VARIABILI DI 2° LIVELLO (Livello Installatore)

5.11

LADE	CICNIFICATO	VALORI	DEFAULT
LABEL	SIGNIFICATO	VALORI	DEFAULT
NC	Selezione numero di compressori da gestire	14	4
NU	Selezione numero di ventilatori da gestire	14	4
SEU	Abilitazione sensore pressione (alta) per ventilatori	0= sonda disabilitata 1= sonda abilitata	0
SEq	Selezione logica di attivazione compressori	0= con rotazione 1= senza rotazione	0
Ad	Indirizzo di rete per il collegamento al sistema di supervisione TeleWIN PRO	0 ÷ 31	0
Hr1	Contaore compressore 1 (azzerabile)*	0 ÷ 999 decine di ore	0
Hr2	Contaore compressore 2 (azzerabile)*	0 ÷ 999 decine di ore	0
Hr3	Contaore compressore 3 (azzerabile)*	0 ÷ 999 decine di ore	0
Hr4	Contaore compressore 4 (azzerabile)*	0 ÷ 999 decine di ore	0
NPC	Parzializzazioni per compressore	0= non parzializzato 1= parzializz. al 50%	0
TUP	Tipo valvola di parzializzazione	0= N.C. 1= N.A.	0
Ono	Tempo minimo (sec.) di spegnimento di un compressore	0:00:02 ÷ 0:08:30 step 2	0:05:00
Ron	Tempo di ritardo (sec.) che deve intercorrere all'uscita dalla zona neutra per la partenza del primo compressore (solo con Seq = 1)	0:00:02 ÷ 0:08:30 step 2	0:05:00
Man	Numero max. (ore x 10) di lavoro di un compressore, trascorse le quali viene segnalata la richiesta di manutenzione (se = 0 non viene segnalata la richiesta di manutenzione)	2510 step 2	300
Cdi	Configurazione ingressi digitali	0 = ingresso aperto funzione O.K 1 = ingresso chiuso funzione O.K.	0
Lic	Limite inferiore del set. Point impostabile da utente compressori (bar)	-0,5 LSc	0,2
LSc	Limite superiore del set. Point impostabile da utente compressori (bar)	Lic 10	5,0
LiU	Limite inferiore del set. Point impostabile da utente ventilatori (bar)	0,0 LSU	10.0
LSU	Limite superiore del set. Point impostabile da utente ventilatori (bar)	LiU 30	25.0
Sbi	Pressione (bar) corrispondente a 4mA. Riferito alla sonda di bassa.	-0,5 SbF	-0,5
SbF	Pressione (bar) corrispondente a 20mA. Riferito alla sonda di bassa.	Sbi 15,0	7,0
NiP	Tempo (ore) in cui l'ingresso digitale allarme centrale in manuale (9-13) può intervenire 5 volte. Al V° intervento resta in allarme.	1240	6
RLo	Tempo (min.) di transito da preallarme ad allarme del livello freon/olio. Trascorso il tempo si disattivano tutte le uscite (se =0 non viene gestito l'allarme)	0:00:004:00:00	0:30:00

^{(*):} L'azzeramento dei tempi di lavoro dei compressori avviene visualizzando il contaore desiderato (Hr1, Hr2, ecc.) e premendo contemporanemente i due tasti di SET (compressori e ventilatori) per almeno 10 sec. Trascorso tale tempo il controllo emette un beep di conferma operazione avvenuta.



CAPITOLO 6: DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

6.1

FUNZIONAMENTO

Il Sistema **SC 600 PLUS** gestisce 4 compressori e 4 ventilatori, oppure 3 compressori con una parzializzazione ciascuno e 3 ventilatori, sulla base dei parametri stabiliti in programmazione. I ventilatori possono essere esclusi dal funzionamento.

Se abilitato il funzionamento "Senza rotazione", le modalità di intervento del Sistema SC 600 PLUS, sono le seguenti:

- La rampa di attivazione dei compressori (ventilatori) seguirà la seguenza compressori 1, 2, 3 e 4;
- La rampa di disattivazione dei compressori (ventilatori) seguirà la seguenza compressori 4, 3, 2, e 1.

Se abilitato il funzionamento "Con rotazione":

- La rampa di attivazione inizierà partendo dall'attivazione del compressore con minor tempo di lavoro e via via di seguito fino a quello con maggior tempo di lavoro.
- La rampa di disattivazione inizierà partendo dalla disattivazione del compressore con maggior tempo di lavoro e via via di seguito fino a quello con minor tempo di lavoro.

6.2

CONDIZIONE DI ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE COMPRESSORI

Il Sistema SC 600 PLUS viene attivato per la partenza dei compressori quando la pressione misurata dalla sonda di bassa supera il valore di Pa= SET + diC (SET e dlC sono valori impostati durante la programmazione) e viene disinserito quando la pressione raggiunge un valore inferiore Pa = SET - diC.

6.3

CONDIZIONE DI ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE VENTILATORI

Il Sistema SC 600 PLUS viene attivato per la partenza dei ventilatori quando la pressione supera il valore di Pa= SET + diU (SET e dIU sono valori impostati durante la programmazione) viene disinserito quando la pressione raggiunge un valore inferiore Pa= SET - diU.

6.4

FUNZIONAMENTO "SENZA ROTAZIONE"

Ad ogni richiesta di attivazione, dopo un ritardo fisso di 10 secondi (indicato dal lampeggio del led del primo compressore), verrà inserito il compressore 1; successivamente il compressore 2, via via di seguito il 3 ed il 4.

Quando viene raggiunta la condizione di disattivazione, verranno disattivati i compressori con sequenza 4, 3, 2 e 1.

Naturalmente se la condizione di accensione/disattivazione viene raggiunta la rampa di accensione/disattivazione dei compressori viene interrotta.

Durante la rampa di accensione, l'attivazione di un compressore ed il successivo è ritardata dal **tempo di accensione T1C**.

Durante la rampa di disattivazione, il disinserimento di un compressore ed il successivo è ritardato dal tempo di spegnimento T2C.

I ventilatori funzionano sempre senza rotazione.

Durante la rampa di accensione, l'attivazione di un ventilatore ed il successivo è ritardata dal $tempo\ di\ accensione\ T1U$.

Durante la rampa di disattivazione, il disinserimento di un ventilatore ed il successivo è ritardato dal **tempo di spegnimento T2U**.



FUNZIONAMENTO "CON ROTAZIONE"

6.5

Ad ogni richiesta di attivazione, dopo un ritardo fisso di 10 secondi, verrà inserito il compressore con minor tempo di lavoro (il corrispondente led lampeggia per 10 secondi); successivamente verranno inseriti i compressori con tempi di lavoro, via via crescenti rispetto al precedente.

Quando viene raggiunta la condizione di disattivazione (per pressione), verrà disattivato il compressore con maggior tempo di lavoro, successivamente in sequenza i compressori con tempo di lavoro via via decrescente.

Naturalmente se la condizione di accensione/disattivazione viene raggiunta la rampa di accensione/disattivazione dei compressori viene interrotta.

Durante la rampa di accensione, l'attivazione di un compressore ed il successivo è ritardata dal tempo di accensione T1C.

Durante la rampa di disattivazione, il disinserimento di un compressore ed il successivo è ritardato dal tempo di spegnimento T2C.

ESPANDIBILITA' DEL SISTEMA SC 600 PLUS

6.6

Il sistema SC600 PLUS presenta l'importante funzione di essere collegabile al pacchetto software TeleWIN con il quale è possibile, attraverso Personal Computer, monitorare e registrare i valori di pressione misurati dalle sonde collegate.

Il collegamento dell'SC600 PLUS al TeleWIN è facilmente realizzabile:

- Collegare i due morsetti dedicati della scheda di potenza, rispettivamente ai morsetti 3 e 4 dell'interfaccia RS-485 (vedi schema elettrico)
- Assegnare l'indirizzo all'SC600 PLUS STÉP CONTROLLER entrando nel secondo livello di configurazione e selezionando la label **Ad** e seguendo i normali criteri di attribuzione dell'indirizzo usati per il Sistema TeleWIN. Fare attenzione a non utilizzare indirizzi già utilizzati da altri dispositivi collegati alla rete TeleWIN.

CAPITOLO 7: DIAGNOSTICA

GESTIONE DEGLI ALLARMI

7.1

Il sistema ECP 600 in caso di eventuali anomalie avvisa l'operatore attraverso dei codici di allarme visualizzati dal display ed un segnale acustico emesso da un buzzer interno alla Console operativa. Nel caso in cui si verificasse una condizione di allarme, sul display sarà visualizzato uno dei seguenti messaggi:

CODICE ALLARME	CAUSA PROBABILE	RIMEDIO
E0	Anomalia funzionale della sonda di bassa pressione (vengono disattivate le uscite relative ai compressori).	Verificare lo stato della sonda Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.



SC 600 PLUS

CODICE ALLARME	CAUSA PROBABILE	RIMEDIO
E1	Anomalia funzionale della sonda di alta pressione.	Verificare lo stato della sonda Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
E3	ALLARME EEPROM E' stato rilevato un errore nella memoria EEPROM. (Le uscite sono tutte disattivate tranne quelle di allarme).	Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura. Se il problema persiste sostituire la Scheda di Gestione Master.
E4	Errore software master/slave incompatibili.	Contattare il servizio di assistenza tecnica.
E5	Uno o più compressori hanno raggiunto le ore di funzionamento oltre le quali è richiesta la manutenzione.	Eseguire manutenzione del/dei componenti interessati.
E6	Batteria orologio scarica.	Sostituire la batteria.
E7	Preallarme centrale in manuale.	Controllare configurazione parametri. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
E8	Allarme centrale in manuale. Interviene dopo 5 interventi nel tempo Nip del relativo ingresso digitale (9-13).	Controllare configurazione parametri. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
EC	Protezione di uno o più compressori (es. protezione termica o pressostato di max.). L' uscita del relativo compressore viene disattivata.	Verificare lo stato del/dei compressore/i. Verificare l'assorbimento del/dei compressore/i. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica
EF	Allarme livello freon/olio.	Controllare il dispositivo collegato al Sistema (vedi morsetti allarme generale), il quale ha segnalato la condizione di allarme.
EH	Protezione pressostato di alta generale (vengono disattivate le uscite relative ai compressori).	Verificare il circuito frigorigeno. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
EL	Intervento pressostato di bassa generale (vengono disattivate tutte le uscite).	Verificare il circuito frigorigeno. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
EN	Assenza di collegamento tra Console Operativa Plus SC 600 e Scheda di Gestione Master.	Verificare i collegamenti tra le due unità. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
EP	Preallarme livello freon/olio.	Controllare il dispositivo di lubrificazione, il quale ha segnalato la condizione di allarme.
Ev	Protezione di uno o più ventilatori (es. protezione termica o klicsson.). Non viene disattivata nessuna uscita.	Verificare lo stato del/dei ventilatore/i. Verificare l'assorbimento del/dei ventilatore/i. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.



GESTIONE STORICO ALLARMI

7.2

Il sistema SC600 PLUS permette la registrazione di un massimo di 40 eventi d'allarme. Per entrare in visualizzazione dei codici registrati premere il tasto MUTE ALARM per almeno 2,5 secondi. Il settore n. 22 del display LCD (vedi par. 5.2) indicherà il codice di errore dominante (con maggiore priorità) nell'istante di memorizzazione, ed il settore n. 23 indicherà il giorno di memorizzazione oppure l'ora, se si è nello stesso giorno. I segmenti del display, relativi ai compressori, indicheranno lampeggiando, se, al momento della memorizzazione, uno o più compressori si trovavano in condizione di allarme.

Con i tasti UP and DOWN si scorrono le registrazioni, partendo dalla più recente. Per azzerare le registrazioni premere i tasti SET compressori e SET ventilatori contemporaneamente per 10 secondi mentre si è in fase di visualizzazione; al termine di questo tempo lo strumento emetterà un segnale acustico ed uscirà dalla visualizzazione.

Se non ci sono allarmi in memoria, il sistema non consente di entrare in visualizzazione.

Per uscire dalla fase di visualizzazione allarmi premere MUTE ALARM per almeno 2,5 secondi. Lo strumento esce anche automaticamente se non si premono tasti per 1 minuto.

GUIDA RICERCA GUASTI

7.3

ANOMALIA RISCONTRATA	PROBABILI CAUSE	OPERAZIONI DA ESEGUIRE
La Console operativa non risponde ed il display è spento	L'alimentazione elettrica della Scheda di Gestione Master non è collegata.	• * Verificare se arriva tensione ai morsetti della Scheda di Gestione Master.
	Il collegamento tra Console Plus SC 600 e Scheda di Gestione Master non è corretto.	 Controllare i collegamenti tra Console Plus SC 600 e Scheda di Gestione Master. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
La Console Operativa non risponde ed il display visualizza En	Il collegamento tra Console Plus SC 600 e Scheda di Gestione Master non è corretto. Il collegamento tra Console Plus SC 600 e Scheda di Gestione Master è interrotto.	• * Controllare la continuità dei collegamenti.
II sistema SC 600 PLUS segnala falsi allarmi	La sonda non è collegata in maniera corretta o non funziona.	Verificare tutti i collegamenti.
	La connessione protezione compressore (14) non è correttamente collegata.	 Verificare la continuità dei cavi di connessione alla Scheda di Gestione Master. Se il problema persiste contattare il servizio di assistenza tecnica.
Il sistema SC 600 PLUS non risponde ai parametri impostati nella configurazione	Il settaggio dei parametri non è stato effettuato correttamente.	Verificare i valori di Set impostati nella configurazione dell'impianto.

^{*} Operazione eseguibile esclusivamente da un tecnico qualificato.



SC 600 PLUS



INTRODUCTION CHAP. 1 General features Page 22 1.1 Page 22 1.2 Product identification code Page 22 1.3 Dimensions Page 22 1.4 Identification data INSTALLATION CHAP. 2 Page 23 2.1 Important general information for the installer Page 23 2.2 Kit for mounting Page 23 2.3 Installing the Master control board 2.4 Installing the Plus SC 600 console Page 24 **FUNCTIONALITY** CHAP. 3 3.1 Page 25 Functions controlled by the PLUS SC 600 TECHNICAL SPECIFICATIONS CHAP. 4 Page 26 4.1 Technical specifications Page 26 4.2 Warranty conditions PARAMETERS PROGRAMMING CHAP. 5 5.1 PLUS SC 600 control panel Page 27 5.2 Page 28 Lcd display Page 29 5.3 Master control board Page 30 5.4 General features Page 30 5.5 Key to symbols 5.6 Page 30 PLÚS SC 600 system parameters 5.7 Page 31 Programming and display of pressure setpoint Page 31 5.8 First programming level (User) 5.9 Page 32 List of 1st level variables (User) Page 32 5.10 Second programming level (Installer) Page 33 5.11 List of 2nd level variables (Installer) **DESCRIPTION OF OPERATION** CHAP. 6 Page 34 6.1 Operation Page 34 6.2 Compressor activation/deactivation conditions Page 34 6.3 Fan activation/deactivation conditions Page 34 Operation "without rotation" 6.4 Page 35 6.5 Operation "with rotation" Page 35 6.6 Expandability of the PLUS SC 600 system **DIAGNOSTIC** CHAP. 7 Page 36 7.1 Alarms management Page 37 7.2 Alarms database Page 37 7.3 Troubleshooting **APPENDICES** Page 38 A.1 EC Declaration of conformity A.2 Page 39 Master card terminal block A.3 Connection between Console Plus SC 600 and the Master control board Page 40

INDEX



CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1

GENERAL FEATURES

The SC600 PLUS system allows users to control the machine room of a refrigeration plant in which there is more than one compressor. It guarantees uniform operation and proper distribution of operating times among individual machines. All functions are performed in complete safety and the SC600 PLUS Control Console (LCD DISPLAY) can be installed anywhere, independently of where the power cabinet is located.

1.2


PRODUCT IDENTIFICATION CODE

SC 600 PLUS

Control system for refrigeration units.

1.3

DIMENSIONS



1.4

IDENTIFICATION DATA

The unit described in this manual has an ID plate on its side showing the relevant ID data:

- · Name and address of Manufacturer
- · Code and model of the electrical board
- Serial n°
- · IP protection rating and date
- · Power supply





CHAPTER 2: INSTALLATION

IMPORTANT GENERAL INFORMATION FOR THE USER

2.1

- 1. Install the device in places where the protection rating is observed and try not to damage the box when drilling holes for wire/pipe seats.
- 2. Do not use multi-polar cables in which there are wires connected to inductive/power loads or signalling wires (e.g. probes and digital inputs).
- 3. Do not fit power supply wiring and signal wiring (probes and digital inputs) in the same raceways or ducts.
- 4. Minimise the length of connector wires so that the wiring does not have a spiral shape.
- 5. Place a general protection fuse upstream from the electronic controller.
- 6. All wiring must be of a cross-section suitable for relevant power levels.
- 7. When it is necessary to extend the probes, the wires must have a cross-section of at least 1 mm2.

ASSEMBLY KIT

2.2


The PLUS SC 600 electronic controller features, for assembly and use, the following:


- N° 1 fixing bracket;
- N° 1 phone cable:
- N° 1 user manual.

INSTALLING THE MASTER CONTROL BOARD


2


Fig. 1: Position the MASTER board in the din guide and insert the four plugs to fix the box to the panel.





INSTALLING THE PLUS SC 600 CONSOLE





Effect all electrical connections as illustrated in the diagram for the corresponding model c (see relative table in APPENDICES).




To effect correct electrical connection and maintain the protection rating, use lead grippers and/or duct grippers to ensure a good seal.

Route the wiring inside the unit in as tidy a fashion as possible: be especially careful to keep power wires away from signal wires. Use clips to hold wires in place.

Be careful not to over-tighten the closure screws as this could warp the box and compromise proper operation of the membrane-type keypad..

Before doing any maintenance work disconnect the power supply from the board; this ensures that the operator is able to work safely.

Fig. 5: Components layout.



CHAPTER 3: FUNCTIONALITY

FUNCTIONS CONTROLLED BY THE PLUS SC 600

3.1

The **SC600 PLUS** system consists of two distinct parts, the Control Console (LCD DISPLAY) and the MASTER control board: these two parts are interconnected by a standard telephone lead. The Control Board, installed inside an electrical cabinet, enables switching on and switching off the compressors.

The Control Console allows the user to set up and control the system as desired.

It can be installed several tens of metres from the Master control board and used as a remote control unit with the aid of a simple telephone lead.

The PLUS SC 600 STEP CONTROLLER system features the following functions:

- Display and adjustment of parameters (high/low pressure SET)
- Stand-by activation/deactivation
- System alarms signals/display
- Adjustment of compressor and fan status
- · Clock function.



CHAPTER 4: TECHNICAL CHARACTERISTICS

4.1

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PO	W	ΙЭ	R	SI	п	ЭÞ	ľ	✓

Voltage 230 V \sim ± 10% 50Hz

Max power ~ 8 VA

AMBIENT CONDITIONS

Operating temperature -10 ÷ 60°C Storage temperature -30 ÷ 70°C Relative ambient humidity Below 90%

GENERAL CHARACTERISTICS

Pressure sensor type 4...20 mA

Measuring range -0,5...30 bar

OUTPUT CHARACTERISTICS

Outputs on relay n° 10 Outputs on relay N.A. 16 A (AC1) 230 V AC

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Dimensions Console Slim 100 (mm) 42 x 25 x 165 (HxPxL)

INSULATION AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

Console protection rating IP55

Console box material self-extinguishing ABS

4.2

WARRANTY CONDITIONS

PLUS SC 600 and 100 MASTERTHR electronic controllers are covered by a 12-month warranty against all manufacturing defects. If the system is used improperly the warranty will automatically be rendered null and void. It is strongly recommended that you observe all instructions/ information regarding the technical characteristics of the device.



WARNING!

Any modifications made to wiring and/or internal components or any tasks carried out in a way that fails to comply with the information/instructions in this manual shall render the warranty null and void immediately. Such modifications/tasks can also cause serious injury or damage.



PEGO S.r.I. declines any responsibility for possible errors or inaccuracies written in this manual as a result of printing or transcription errors.

PEGO S.r.I. reserves the right to modify its products as it deems necessary without altering its main characteristics. Each new release of a **PEGO** user manual replaces previous ones.




CHAPTER 5: PARAMETER PROGRAMMING

PLUS SC 600 CONTROL PANEL

5.1

The Control Console is used to program and display the parameters.

The Console can be installed directly in the machine room (e.g. power cabinet front) or in any other position where visual control of plant operation might be useful. The Control Console features CONTROL KEYS, INFO/WARNING ICONS and a DISPLAY which is used to program and view all the main parameters.




- 1. LCD display
- 2. Compressors phase
- 3. Separation phase
- 4. Ventilation phase
- 5. Alarm/maintenance
- 6. Fans SET
- 7. UP (increases value)
- 8. Stand-by (stops system)
- 9. Compressors SET
- 10. DOWN (decreases value)
- 11. Alarm mute



5.2

LCD DISPLAY



- 1. status of digital output 1
- 2. status of digital output 1
- 3. status of digital output 2
- 4. status of digital output 2
- 5. status of digital output 3
- 6. status of digital output 3
- 7. status of digital output 4
- 8. status of digital output 4
- 9. status of digital output 5
- 10. status of digital output 5
- 11. status of digital output 6
- 12. status of digital output 6
- 13. status of digital output 7
- 14. status of digital output 7
- 15. status of digital output 8
- 16. status of digital output 8

- 17. status of digital output 9
- 18. status of digital output 9

- (compress. 1) on = active, off = not active
- (compress. 1) flashing = output waiting for ON or OFF, fixed = alarm
- (compress. 2) on = active, off = not active
- (compress. 2) flashing = output waiting for ON or OFF fixed = alarm
- (compress. 3) on = active, off = not active
- (compress. 3) flashing = output waiting for ON or OFF, fixed = alarm
- (compress. 4 or separation compress. 1)
- on = active, off = not active
- (compress, 4 or separation compress, 1)
- flashing = output waiting for ON or OFF, fixed = alarm
- (separation compress. 2) on = active, off = not active
- (separation compress. 2) flashing = output waiting for ON or OFF
- (separation compress, 3 or fan Cond. 1)
- on = active, off = not active
- (separation compress. 3 or fan Cond. 1) flashing = output waiting for ON or OFF
- (fan cond. 1 or 2) on = active, off = not active
- (fan cond. 1 or 2) flashing = output waiting for ON or OFF
- (fan cond. 2 or 3) on = active, off = not active
- (fan cond. 2 or 3) flashing = output waiting for ON or OFF
- (fan cond. 3 or 4) on = active, off = not active
- (fan cond. 3 or 4) flashing = output waiting for ON or OFF
- **19.** system maintenance flashing = maintenance required.



SC 600 PLUS

- 20. state (alarm) on = tripped alarm not muted but stopped on its own
- 21. displays pressure read by the intake sensor (low pressure)
- 22. displays pressure read by the delivery sensor (high pressure)
- 23. shows date and time
- 24. indicates compressor call (general)
- **25**. [SPARE]
- **26**. [SPARE]
- 27. [SPARE]
- 28. [SPARE]
- 29. indicates fan call (general)
- **30**. [SPARE]
- 31. indicates alarm (general)
- 32. indicates system stand-by
- 33. Programming (the control unit is being programmed)

I OW

PRESS. Intake sensor reading (low pressure) in Bar.

TFMP.

°C Intake sensor reading (low pressure) in °C

HIGH

PRESS. On = delivery sensor reading (high pressure) in Bar.

HIGH

PRESS. Off = delivery sensor reading (high pressure) in °C.

MASTER CONTROL BOARD

5.3

The SC 600 PLUS system Master control board installed inside the power cabinet is powered at 230 V AC 50/60Hz and can easily be connected to the system thanks to the printed circuit terminals (see appendix A2).

ANALOGUE INPUTS:

- Low pressure sensor (4...20mA)
- High pressure sensor (4...20mA)

DIGITAL INPUTS:

1. "General" compressor 1 protection 2. "General" compressor 2 protection 3. "General" compressor 3 protection

4. "General" compressor 4 protection

5. Condenser 1-2-3-4 fans protection6. Unit trip pressure switch in manual

7. General high pressure switch

8. General low pressure switch

9. Freon level; oil level

deactivates the relative output

deactivates the relative output deactivates the relative output

deactivates the relative output

does not deactivate any output deactivates all outputs (see parameter)

deactivates compressor outputs

deactivates all compressor and fan outputs

deactivates all outputs after delay (see parameter)



SC 600 PLUS

OUTPUTS: (normally open non-powered contacts)

- Compressor 1
- Compressor 2
- Compressor 3
- Compressor 4 or separation compressor 1
- Separation compressor 2
- Separation compressor 3 or fan 1
- Condenser fan 1 or 2
- Condenser fan 2 or 3
- Condenser fan 3 or 4
- Alarm

5.4

GENERAL FEATURES

For safety reasons and to simplify the operator's work, the **PLUS SC 600** has two programming levels; the first level is used to modify SET parameters (i.e. those parameters that are changed frequently). The second level is for general parameter programming of the various board work modes.

It is not possible to access the first programming level directly from the second level: you must exit the programming mode first.

5.5

KEY TO SIMBOLS

For practical purposes the following symbols are used:

- (A) indicates the UP key used to increase values and mute the alarm.
- (▼) indicates the DOWN key used to decrease values and force defrosting.

5.6

SC 600 PLUS SYSTEM PARAMETERS

The SC600 PLUS system allows the operator to define the following parameters:

- Compressor and fan pressure differential DiC DiU
- Compressor switch-on delay time T1C
- Fan switch-on delay time T1U
- Compressor switch-off delay time T2C
- Fan switch-off delay time T2U
- Pressure or °C sensor display mode UM
- Type of freon loaded in the circuit Fty
- High and low pressure calibration CA1 CA2
- Number of compressors to be managed nC
- Number of fans to be controlled nU
- Fan pressure sensor enable SeU
- Type of activation (Without rotation / With rotation) Seq.
- Counting of working hours of each compressor for maintenance warning Hr1-2-3-4 and MAn
- Type of compressor separation with solenoid N.O. or N.C. nPC-tUP
- Minimum compressor pause time ono
- Delay time at start of first compressor ron (only with **Seg** = 1)
- Logic configuration of digital inputs N.O. or N.C. Cdi
- High and low pressure set point min-max limits Lic-LSc-LiU-LSU
- Configuration of low pressure sensor Sbi-SbF
- Digital input n°6 trip mode niP-rLo



PROGRAMMING AND DISPLAY OF PRESSURE SETPOINT

5.7

During display of high and low pressure:

- 1. Push the SET COMPRESSOR key to display the current SETPOINT.
- Push the SET COMPRESSOR key and press one of the (▲) or (▼) keys to modify the SETPOINT for activing the compressors.
- 3. Release the SET COMPRESSOR key to return to the high and low pressure display; modifications will be saved automatically.

To adjust the fan switch-on set points repeat the above three procedures using the SET FANS key instead of the SET COMPRESSORS key.



FIRST PROGRAMMING LEVEL (User)

5.8

To access the first programming level proceed as follows:

- Press the (▲) and (▼) keys simultaneously and keep them pressed for a few seconds until the first programming variable appears on the display.
- Release the (▲) and (▼) keys.
- 3. Select the variable to be modified using the (\blacktriangle) or (\blacktriangledown) key.
- 4. When the variable has been selected it is possible:
 - To display its setting by pressing SET
 - To modify its setting by pressing the SET key and the (▲) or (▼) buttons.
 When configuration values have been set you can exit the menu by pressing (▲) and (▼) simultaneously for a few seconds until the pressure value appears.
- 5. The modifications are saved automatically when you exit the configuration menu.

If point 4 is not executed, the unit automatically exits the setting menu after a few minutes.



5.9

LIST OF FIRST LEVEL VARIABLES (User)

LABEL	MEANING	VALUES	DEFAULT
diC	Compressor SET (pressure) differential	0.2 ÷ 1 bar (scale -0.5 ÷ 7 bar)	0.4
t1C	Compressor switch-on delay time (SECONDS)	1 ÷ 240	10
t2C	Compressor switch-off delay time (SECONDS)	1 ÷ 240	10
diU	Fan SET (pressure) differential	0.5 ÷ 2,4 bar (scale 0 ÷ 30 bar)	2
t1U	Fan switch-on delay time (SECONDS)	1 ÷ 240	10
t2U	Fan switch-off delay time (SECONDS)	1 ÷ 240	10
UM	Unit of measure of display and adjustment	0 = bar 1 = °C 2 = °F	0
Fty	Selection of type of freon used in the system	5 = 507A 1 = R404A 2 = R410A 3 = R407C 4 = R22	1
CA1	Calibration of intake sensor (low) bar	-9,99,9	0,0
CA2	Calibration of delivery sensor (high) bar	-9,99,9	0,0
dMY	Date	ddmmyy	
HMS	Time	0:0023:59	

5.10

SECOND PROGRAMMING LEVEL (Installer)

To access the second programming level press the UP (\blacktriangle) and DOWN (\blacktriangledown) keys and the LIGHT key simultaneously for a few seconds.

When the first programming variable appears the system automatically goes to stand-by.

At the exit of programming, to reactivate the system it is necessary to press the Stand-by button on the Console.

- Select the variable to be modified by pressing the UP (▲) and DOWN (▼) keys. When the parameter has been selected it is possible:
- 2. To modify the parameter setting by pressing the SET key and pressing the (▲) or (▼) key.
- 3. When setting has been completed you can exit the menu by pressing the (▲) and (▼) keys simultaneously and keeping them pressed until the pressure value reappears.
- 4. Modifications are saved automatically when you exit the configuration menu.



LIST OF SECOND LEVEL VARIABLES (Installer)

5.11

LABEL	MEANING	VALUES	DEFAULT
NC	Select number of compressors to be controlled	14	4
NU	Select number of fans to be controlled	14	4
SEU	Pressure sensor (high) enable for fan	0= disabled sensor 1= enabled sensor	0
SEq	Compressor activation logic mode	0= with rotation 1= without rotation	0
Ad	Network address for connection to TeleWIN PRO supervision system	0 ÷ 31	0
Hr1	Compressor 1 hour counter (resettable)*	0 ÷ 999 tens of hours	0
Hr2	Compressor 2 hour counter (resettable)*	0 ÷ 999 tens of hours	0
Hr3	Compressor 3 hour counter (resettable)*	0 ÷ 999 tens of hours	0
Hr4	Compressor 4 hour counter (resettable)*	0 ÷ 999 tens of hours	0
NPC	Separations for compressor	0= not separated 1= separ. at 50%	0
TUP	Type of separation valve	0= N.C. 1= N.A.	0
Ono	Min compressor switch-off time (sec.)	0:00:02 ÷ 0:08:30 step 2	0:05:00
Ron	Delay time (sec.) which must elapse on exit from neutral zone for start of first compressor (only with Seq = 1)	0:00:02 ÷ 0:08:30 step 2	0:05:00
Man	Max number (hrs x 10) of working hrs of a compressor: when this time has elapsed a maintenance request is issued (if = 0 no maintenance request issued)	2510 step 2	300
Cdi	Digital inputs configuration	0 = input open function O.K 1 = input closed function O.K.	0
Lic	Lower limit able to be set by compressor user (bar)	-0,5 LSc	0,2
LSc	Upper limit able to be set by compressor user (bar)	Lic 10	5,0
LiU	Lower limit able to be set by fan user (bar)	0,0 LSU	10.0
LSU	Upper limit able to be set by fan user (bar)	LiU 30	25.0
Sbi	Pressure (bar) corresponding to 4mA. Refers to base sensor.	-0,5 SbF	-0,5
SbF	Pressure (bar) corresponding to 20mA. Refers to base sensor.	Sbi 10	7,0
NiP	Time (hrs) in which central alarm digital input in manual (9-13) can trip 5 times. When tripped for the 5th time the alarm stays on.	1240	6
RLo	Freon /oil level pre-alarm - alarm transit time (min). After this time all outputs are deactivated (if =0 alarm is not enabled)	0:00:004:00:00	0:30:00

^{(*):} Compressor operation times are reset by displaying the desired hour counter (Hr1, Hr2, ecc.) and pressing the two SET keys (compressors and fans) simultaneously for at least 10 seconds. When this time has elapsed a beep confirms that the task has been completed.



CHAPTER 6: DESCRIPTION OF OPERATION

6.1

OPERATION

The SC 600 PLUS system manages 4 compressors and 4 fans, or 3 compressors each with a separation and 3 fans, according to the parameter settings made during programming. Fans can be disabled.

If the "Without rotation" function is enabled the SC 600 PLUS system operates as follows:

- Compressor (fan) activation ramping follows compressor sequence 1, 2, 3 and 4:
- Compressor (fan) deactivation ramping follows compressor sequence 4, 3, 2, and 1.

If the "With rotation" function is enabled:

- Activation ramping begins with activation of the compressor with the shortest working time and so on until the compressor with the longest working time is activated.
- Deactivation ramping begins with deactivation of the compressor with the longest working time and so on until the compressor with the shortest working time is activated.

6.2

COMPRESSOR ACTIVATION/DEACTIVATION PARAMETERS

The SC 600 PLUS system activates compressor start when the pressure measured by the "low" sensor exceeds Pa= SET + diC (SET and dIC are values established during programming) and deactivates the compressor when pressure drops below Pa = SET - diC.

6.3

FAN ACTIVATION/DEACTIVATION PARAMETERS

The SC 600 PLUS system activates fan start when the pressure exceeds Pa=SET+diU (SET and dIU are values established during programming) and deactivates the fan when pressure drops below Pa=SET-diU.

6.4

OPERATION "WITHOUT ROTATION"

Each activation request is followed by a fixed 10-second delay (indicated by the flashing LED of the first compressor), activation of compressor 1, then compressor 2 and so on with compressor 3 and 4.

When deactivated, the compressors are switched off according to the sequence 4, 3, 2 and 1. If, of course, the activation/deactivation limits are reached compressor activation/deactivation ramping will be interrupted.

During switch-on ramping, activation of a compressor and the following one is delayed by switch-on time T1C.

During switch-off ramping, deactivation of a compressor and the following one is delayed by switch-off time T2C.

Fans always operate without rotation.

During switch-on ramping, activation of a fan and the following one is delayed by switch-on time T1U.

During switch-off ramping, deactivation of a fan and the following one is delayed by switch-off time T2U.



OPERATION "WITH ROTATION"

6.5

Each activation request is followed by a fixed 10-second delay (indicated by the flashing LED of the corresponding compressor) and then activation of the compressor with the shortest working time; subsequently, compressors with working times longer than that of the previous one are switched on.

When deactivation conditions are reached (by pressure) the compressor with the longest working time is switched off; subsequently, compressors with working times shorter than that of the previous one are switched off in sequence.

If, of course, the activation/deactivation limits are reached compressor activation/deactivation ramping will be interrupted.

During switch-on ramping, activation of a compressor and the following one is delayed by switch-on time T1C.

During switch-off ramping, deactivation of a compressor and the following one is delayed by switch-off time T2C.

EXPANDABILITY OF THE SC 600 PLUS SYSTEM

6.6

The SC600 PLUS system can be connected to the TeleWIN software package which can, via Personal Computer, be used to monitor and record sensor-detected pressures. To connect the SC600 PLUS to TeleWIN just proceed as follows:

- Connect the two power board terminals to terminals 3 and 4 respectively on the RS-485 interface (see wiring diagram).
- Assign the address to the SC600 PLUS STEP CONTROLLER by entering the second configuration level, selecting label **Ad** and following the standard address assignment criteria used for the TeleWIN system. Make sure you do not use addresses already used by other devices connected to the TeleWIN network.

CHAPTER 7: DIAGNOSTICS

ALARMS MANAGEMENT

7.1

In the event of a fault the ECP 600 PLUS system warns the operator by displaying an alarm code and emitting a warning sound via the buzzer inside the control console.

If alarm conditions arise, the display will show one of the following messages:

ALARM CODE	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
E0	Faulty low pressure sensor (compressor outputs deactivated).	Check the sensor is working properly. If the problem persists contact the technical assistance service.



SC 600 PLUS

ALARM CODE	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
E1	Faulty high pressure sensor.	Check the sensor is working properly. If the problem persists contact the technical assistance service.
E3	EEPROM ALARM An error in the EEPROM memory has been detected (all outputs except alarm output are deactivated).	Switch the unit off and back on. If the problem persists replace the Master board.
E4	Master/slave software incompatibility error.	Contact the technical assistance service.
E5	One or more compressors has reached the number of working hours at which maintenance is required.	Carry out maintenance tasks on the relative components.
E6	Clock battery flat.	Change battery.
E7	Unit in manual pre-alarm.	 Check parameter configuration. If the problem persists contact the technical assistance service.
E8	Unit in manual alarm. Comes on after tripped 5 times within Nip time of relative digital input (9-13).	 Check parameter configuration. If the problem persists contact the technical assistance service.
EC	Overload device on one or more compressors (e.g. overheat or max pressure switch). Output of relative compressor deactivated.	 Check the compressor(s) is/are working properly. Check for proper compressor(s) absorption. If the problem persists contact the technical assistance service.
EF	Freon/oil level alarm.	Check the device connected to the system (see general alarm terminals), which signalled alarm.
EH	General high pressure switch tripped (compressor outputs deactivated).	Check the refrigeration circuit. If the problem persists contact the technical assistance service.
EL	General low pressure switch tripped (all outputs deactivated).	 Check the refrigeration circuit. If the problem persists contact the technical assistance service.
EN	No contact between SC600 Operating Console Plus and Master board.	Check for proper connection between the units. If the problem persists contact the technical assistance service.
EP	Freon/oil level pre-alarm.	Check the lubrication device, which signalled the alarm condition.
Ev	One or more fan safety devices tripped (e.g. overheat or klicsson). No output deactivated.	 Check that fan(s) is/are working properly. Check for proper fan absorption. If the problem persists contact the technical assistance service.



ALARMS DATABASE

7.2

The SC600 PLUS system can save up to 40 alarm events. To display the recorded alarm codes press the ALARM MUTE key for at least 2.5 seconds.

Sector n. 22 of the LCD display (see section 5.2) shows the dominant (highest priority) error code at the time of saving. Sector n. 23 indicates the data saving date (if alarm refers to current day the time is shown). If one or more compressor alarms were on at the moment of saving the compressor-related display segments will flash.

To reset the database press compressors SET and fans SET simultaneously for 10 seconds when data is displayed; when this time has elapsed the instrument will beep and cancel the data display. If no alarm events have been recorded the system will be unable to enter display mode. To exit the saved alarms display mode press ALARM MUTE for at least 2.5 seconds. if no keys are pressed for one minute the system exits data display mode automatically.

TROUBLESHOOTING

7.3

PROBLEM	PROBABLE CAUSES	SOLUTION
The control console does not respond and the display is off	Master board power supply not connected.	* Check that power reaches the Master board terminals.
	Incorrect connection between the SC 600 Plus control console and Master board.	Check connections between the SC 600 Plus control console and the Master board. If the problem persists contact the technical assistance service.
The control console does not respond and the display shows code En	Incorrect connection between the SC 600 Plus control console and the Master board. Connection between the SC 600 Plus control console and Master board interrupted.	* Check for continuity of connection.
The SC 600 PLUS system signals false	Sensor connected incorrectly or faulty.	Check all connections.
didi ilis.	Compressor protection device (14) connected improperly.	Check for continuity of connection wiring to the Master board. If the problem persists contact the technical assistance service.
The SC 600 PLUS system does not respond to the parameters set in the configuration.	Incorrect parameter settings.	Check system configuration settings.

^{*} This task must only be carried out by a qualified technician.



ALLEGATI / APPENDICES

A.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE / CE DECLARATION OF CONFORMITY

COSTRUTTORE / MANUFACTURER

PEGO SRL Via Piacentina,6b - 45030 Occhiobello (RO) - ITALY

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO / NAME OF PRODUCT MOD.: PLUS SC 600 Step Controller

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE CE / THE PRODUCT CONFORMS THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING FUROPEAN DIRECTIVES:

73/23 CEE Direttiva del Consiglio per l'unificazione delle normative dei Paesi CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione e successive modificazioni

73/23 EEC Council Directive on the aunification of the laws of the Member States relating to electrical equipment employed within certain voltage limits and subsequent amendments.

89/336 CEE Direttiva del Consiglio per l'unificazione delle normative dei Paesi CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e successive modificazioni

89/336 EEC Council Directive on the unification of the laws of the Member States relating to electro-magnetic compatibility and subsequent amendments.

93/68 CEE Direttiva del consiglio per la marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro talunni limiti di tensione.

93/68 CEE Council Directive on the "CE" marking of electrical material designed to be used within such voltage limits.

LA CONFORMITA' PRESCRITTA DALLE DIRETTIVE E' GARANTITA DALL'ADEMPIMENTO ATUTTI GLI EFFETTI DELLE SEGUENTI NORME: CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THIS DIRECTIVE IS TESTIFIED BY COMPLETE ADHRENCE TO THE FOLLOWING STANDARDS:

NORME ARMONIZZATE / HARMONIZED FUROPEAN STANDARDS


EN 50081-1 EN 50082-1 EN 60335 - 1

Liestrical Brands

A.1

SCHEMA DI CONNESSIONE SCHEDA MASTER MASTER CARD TERMINAL BLOCK

A.2



Sezione alimentazione / Power supply section

45 - 46: Alimentazione 230 Vac 50 Hz / Power supply 230 V AC, 50 Hz

Sezione ingressi / Inputs section

- 1 2: Sonda alta pressione / High pressure sensor
- 5 6: Sonda bassa pressione / Low pressure sensor
- 9 10: Allarme livello freon / Freon level alarm
- 9 11: Allarme bassa pressione generale / General low pressure alarm
- 9 12: Allarme alta pressione generale / General high pressure alarm
- 9 13: Allarme centrale in manuale / Unit in manual alarm
- 9 14: Allarme ventilatore condensatore / Condenser fan alarm
- 9 15: Allarme compressore 4 / Compressor 4 alarm
- 9 16: Allarme compressore 3 / Compressor 3 alarm
- 9 17: Allarme compressore 2 / Compressor 2 alarm
- 9 18: Allarme compressore 1 / Compressor 1 alarm



Terminal 9 is shared by all digital inputs.

Sezione uscite (contatti privi di tensione) / Outputs section (unpowered contacts)

- 25 26: Allarme / Alarm
- 27 28: Ventilatore condensatore / Condenser fan
- 29 30: Ventilatore condensatore / Condenser fan
- 31 32: Ventilatore condensatore / Condenser fan
- 33 34: Solenoide parzializzazione compressore 3 o ventilatore condensatore 1 Compressor separation solenoid 3 or condenser fan 1
- **35 36**: Solenoide parzializzazione compressore 2 Compressor separation solenoid 2
- 37 38: Compressore 4 o solenoide parzializzazione compressore 1
 Compressor 4 or compressor separation solenoid 1
- 39 40: Compressore 3 / Compressor 3
- 41 42: Compressore 2 / Compressor 2
- 43 44: Compressore 1 / Compressor 1


Sezione TeleWIN / TeleWIN section

19: Al morsetto 4 dell'interfaccia RS485 per TeleWIN / To terminal 4 of RS485 interface for TeleWIN 20: Al morsetto 3 dell'interfaccia RS485 per TeleWIN / To terminal 3 of RS485 interface for TeleWIN



A.3

COLLEGAMENTO TRA CONSOLE PLUS SC 600 E SCHEDA MASTER CONNECTION BETWEEN PLUS SC 600 CONSOLE AND MASTER BOARD





A.3

l	NOTE / NOTES			
		 	•••••	



 ••••
••••



PEGO S.R.L. Via Piacentina, 6/b 45030 Occhiobello ROVIGO - Italy Tel.: +39 0425 762906 Fax: +39 0425 762905 E-mail: info@pego.it - www.pego.it